



# ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ ПОД ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## ХОЛОДИЛЬНЫЕ:

**GN** 11/TN LT, 111/TN LT,  
1111/TN LT, 11/TN LT SH,  
111/TN LT SH, 1111/TN LT SH;

**SN** 11/TN LT, 111/TN LT,  
1111/TN LT, 11/TN LT SH,  
111/TN LT SH, 1111/TN LT SH

## МОРОЗИЛЬНЫЕ:

**GN** 11/BT LT, 111/BT LT,  
1111/BT LT, 11/BT LT SH,  
111/BT LT SH, 1111/BT LT SH;

**SN** 11/BT LT, 111/BT LT,  
1111/BT LT, 11/BT LT SH,  
111/BT LT SH, 1111/BT LT SH

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512) 99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852) 73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ПОД ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## I с боковым расположением агрегата



GN 11 LT / SN 11 LT



GN 22 LT / SN 22 LT



GN 111 LT / SN 111 LT



GN 211 LT Sh / SN 211 LT Sh



GN 1111 LT / SN 1111 LT



GN 2211 LT Sh / SN 2211 LT Sh

## I с боковым расположением агрегата

### Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
<b>GN 11/TN LT</b>	1390x700x675	255	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
<b>GN 111/TN LT</b>	1835x700x675	370	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
<b>GN 1111/TN LT</b>	2280x700x675	485	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери
<b>SN 11/TN LT</b>	1390x600x675	220	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
<b>SN 111/TN LT</b>	1835x600x675	320	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
<b>SN 1111/TN LT</b>	2280x600x675	420	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери
<b>GN 11/TN LT SH</b>	1390x700x610	255	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
<b>GN 111/TN LT SH</b>	1835x700x610	370	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
<b>GN 1111/TN LT SH</b>	2280x700x610	485	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери
<b>SN 11/TN LT SH</b>	1390x600x610	220	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
<b>SN 111/TN LT SH</b>	1835x600x610	320	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
<b>SN 1111/TN LT SH</b>	2280x600x610	420	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери

### Столы морозильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
<b>GN 11/BT LT</b>	1390x700x675	255	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
<b>GN 111/BT LT</b>	1835x700x675	370	-10...-18	575	до +32	3 распашные двери
<b>GN 1111/BT LT</b>	2280x700x675	485	-10...-18	660	до +32	4 распашные двери
<b>SN 11/BT LT</b>	1390x600x675	220	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
<b>SN 111/BT LT</b>	1835x600x675	320	-10...-18	575	до +32	3 распашные двери
<b>SN 1111/BT LT</b>	2280x600x675	420	-10...-18	660	до +32	4 распашные двери
<b>GN 11/BT LT SH</b>	1390x700x610	255	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
<b>GN 111/BT LT SH</b>	1835x700x610	370	-10...-18	575	до +32	3 распашные двери
<b>GN 1111/BT LT SH</b>	2280x700x610	485	-10...-18	660	до +32	4 распашные двери
<b>SN 11/BT LT SH</b>	1390x600x610	220	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
<b>SN 111/BT LT SH</b>	1835x600x610	320	-10...-18	575	до +32	3 распашные двери
<b>SN 1111/BT LT SH</b>	2280x600x610	420	-10...-18	660	до +32	4 распашные двери



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512) 99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852) 73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: <http://hicold.nt-rt.ru/> || эл. почта: [hdc@nt-rt.ru](mailto:hdc@nt-rt.ru)