

# ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЁМА

**GN** 1 BR2 TN, 11 BR2 TN, 111 BR2 TN, 1111 BR2 TN, 11111 BR2 TN, 11111 BR2 BT, 11 BR2 BT, 111 BR2 BT, 1111 BR2 BT, 11111 BR2 BT;

**SN** 1 BR2 TN, 1 BR2 BT;

**BN** 11 BR2 TN, 111 BR2 TN, 1111 BR2 TN, 11 BR2 BT, 111 BR2 BT, 1111 BR2 BT

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Астрахань (8512) 99-46-04 Барнаул (3852) 73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812) 21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692) 22-31-93 Симферополь (3652) 67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462) 77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212) 92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

сайт: http://hicold.nt-rt.ru/ || эл. почта: hdc@nt-rt.ru

### СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЕМА

### | С боковым расположением агрегата



**GN 1 BR2 / SN 1 BR2** 



GN 1111 BR2 / BN 1111 BR2



GN 11 BR2 / BN 11 BR2



GN 133 BR2 / BN 133 BR2



GNG 111 BR2 / BNG 111 BR2



**GNG 11111 BR2** 

## | С боковым расположением агрегата

### Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Особенности модели
GN 1 BR2 TN	900x700x850	175	-2+10	150	до +43	1 распашная дверь
GN 11 BR2 TN	1505x700x850	405	-2+10	220	до +43	2 распашные двери
GN 111 BR2 TN	1950x700x850	590	-2+10	460	до +43	3 распашные двери
GN 1111 BR2 TN	2395x700x850	770	-2+10	480	до +43	4 распашные двери
GN 11111 BR2 TN	2840x700x850	965	-2+10	480	до +32	5 распашных дверей
SN 1 BR2 TN	900x600x850	150	-2+10	150	до +43	1 распашная дверь
BN 11 BR2 TN	1390x500x850	280	-2+10	220	до +43	2 распашные двери
BN 111 BR2 TN	1835x500x850	405	-2+10	460	до +43	3 распашные двери
BN 1111 BR2 TN	2280x500x850	530	-2+10	480	до +43	4 распашные двери

### Столы морозильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Особенности модели
GN 1 BR2 BT	900x700x850	175	-1018	255	до +32	1 распашная дверь
GN 11 BR2 BT	1505x700x850	405	-1018	575	до +32	2 распашные двери
GN 111 BR2 BT	1950x700x850	590	-1018	660	до +32	3 распашные двери
GN 1111 BR2 BT	2395x700x850	770	-1018	750	до +32	4 распашные двери
GN 11111 BR2 BT	2840x700x850	965	-1018	760	до +32	5 распашных дверей
SN 1 BR2 BT	900x600x850	150	-1018	150	до +32	1 распашная дверь
BN 11 BR2 BT	1390x500x850	280	-1018	255	до +32	2 распашные двери
BN 111 BR2 BT	1835x500x850	405	-1018	460	до +32	3 распашные двери
BN 1111 BR2 BT	2280x500x850	530	-1018	480	до +32	4 распашные двери

# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЕМА

#### Опции для холодильных столов увеличенного объема

### Двери и ящики



Распашная глухая дверь



Выдвижная секция



Секция из двух выдвижных ящиков



Секция из трех выдвижных ящиков



Распашная стеклянная дверь

### Столешницы



Нержавеющая сталь с бортом Возможно усиленное исполнение



Нержавеющая сталь без борта Возможно усиленное исполнение



Гранит с бортом



Гранит без борта



Полипропилен с бортом



Полипропилен без борта



### І Опции для холодильных столов увеличенного объема

### Прочие опции



Возможность установки замков на двери и ящики



Секция с рукомойником



Стандартное исполнение



Исполнение со сплошной задней стенкой





#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Астрахань (8512) 99-46-04 Барнаул (3852) 73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46

Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812) 21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692) 22-31-93 Симферополь (3652) 67-13-56 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462) 77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212) 92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://hicold.nt-rt.ru/ || эл. почта: hdc@nt-rt.ru