



## ТЕПЛОВЫЕ СТОЛЫ

**TS** 10SN, 10GN, 11SN, 11GN, 12SN, 12GN, 13SN, 13GN, 14SN, 14GN, 15SN, 15GN, 16SN, 16GN, 17SN, 17GN, 18SN, 18GN, 10SNO, 10GNO, 11SNO, 11GNO, 12SNO, 12GNO, 13SNO, 13GNO, 14SNO, 14GNO, 15SNO, 15GNO, 16SNO, 16GNO, 17SNO, 17GNO, 18SNO, 18GNO;

**TS T** 10SNO, 10GNO, 11SNO, 11GNO, 12SNO, 12GNO, 13SNO, 13GNO, 14SNO, 14GNO, 15SNO, 15GNO, 16SNO, 16GNO, 17SNO, 17GNO, 18SNO, 18GNO

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512) 99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852) 73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: <http://hicold.nt-rt.ru/> || эл. почта: [hdc@nt-rt.ru](mailto:hdc@nt-rt.ru)

# Столы тепловые



## Технические характеристики

Модель	Длина	Глубина	Высота	Мощность
<b>TS 10 GN</b>	1000	700	850	1525
<b>TS 10 SN</b>	1000	600	850	1525
<b>TS 11 GN</b>	1100	700	850	1525
<b>TS 11 SN</b>	1100	600	850	1525
<b>TS 12 GN</b>	1200	700	850	1525
<b>TS 12 SN</b>	1200	600	850	1525
<b>TS 13 GN</b>	1300	700	850	1525
<b>TS 13 SN</b>	1300	600	850	1525
<b>TS 14 GN</b>	1400	700	850	1525
<b>TS 14 SN</b>	1400	600	850	1525
<b>TS 15 GN</b>	1500	700	850	2025
<b>TS 15 SN</b>	1500	600	850	2025
<b>TS 16 GN</b>	1600	700	850	2025
<b>TS 16 SN</b>	1600	600	850	2025
<b>TS 17 GN</b>	1700	700	850	2025
<b>TS 17 SN</b>	1700	600	850	2025
<b>TS 18 GN</b>	1800	700	850	2025
<b>TS 18 SN</b>	1800	600	850	2025



### Технические характеристики

Модель	Длина	Глубина	Высота	Мощность
<b>TS 10 GN O</b>	1000	700	850	1525
<b>TS 10 SN O</b>	1000	600	850	1525
<b>TS 11 GN O</b>	1100	700	850	1525
<b>TS 11 SN O</b>	1100	600	850	1525
<b>TS 12 GN O</b>	1200	700	850	1525
<b>TS 12 SN O</b>	1200	600	850	1525
<b>TS 13 GN O</b>	1300	700	850	1525
<b>TS 13 SN O</b>	1300	600	850	1525
<b>TS 14 GN O</b>	1400	700	850	1525
<b>TS 14 SN O</b>	1400	600	850	1525
<b>TS 15 GN O</b>	1500	700	850	2025
<b>TS 15 SN O</b>	1500	600	850	2025
<b>TS 16 GN O</b>	1600	700	850	2025
<b>TS 16 SN O</b>	1600	600	850	2025
<b>TS 17 GN O</b>	1700	700	850	2025
<b>TS 17 SN O</b>	1700	600	850	2025
<b>TS 18 GN O</b>	1800	700	850	2025
<b>TS 18 SN O</b>	1800	600	850	2025



### Технические характеристики

Модель	Длина	Глубина	Высота	Мощность
<b>TS T 10 GN O</b>	1000	700	850	1525
<b>TS T 10 SN O</b>	1000	600	850	1525
<b>TS T 11 GN O</b>	1100	700	850	1525
<b>TS T 11 SN O</b>	1100	600	850	1525
<b>TS T 12 GN O</b>	1200	700	850	1525
<b>TS T 12 SN O</b>	1200	600	850	1525
<b>TS T 13 GN O</b>	1300	700	850	1525
<b>TS T 13 SN O</b>	1300	600	850	1525
<b>TS T 14 GN O</b>	1400	700	850	1525
<b>TS T 14 SN O</b>	1400	600	850	1525
<b>TS T 15 GN O</b>	1500	700	850	2025
<b>TS T 15 SN O</b>	1500	600	850	2025
<b>TS T 16 GN O</b>	1600	700	850	2025
<b>TS T 16 SN O</b>	1600	600	850	2025
<b>TS T 17 GN O</b>	1700	700	850	2025
<b>TS T 17 SN O</b>	1700	600	850	2025
<b>TS T 18 GN O</b>	1800	700	850	2025
<b>TS T 18 SN O</b>	1800	600	850	2025



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512) 99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852) 73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: <http://hicold.nt-rt.ru/> || эл. почта: [hdc@nt-rt.ru](mailto:hdc@nt-rt.ru)