



# УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ

## ХОЛОДИЛЬНЫЕ:

**GN** 1/TN, 11/TN, 111/TN, 1111/TN,  
11/TN P, 111/TN P, 1111/TN P;  
**SN** 1/TN, 11/TN, 111/TN, 1111/TN,  
11/TN P, 111/TN P, 1111/TN P;  
**BN** 11/TN, 111/TN, 1111/TN;  
**GNE** 1/TN, 11/TN, 111/TN, 1111/TN;  
**SNE** 1/TN, 11/TN, 111/TN, 1111/TN;  
**GNG** 11 HT P, 111 HT P, 1111 HT P;  
**SNG** 11 HT P, 111 HT P, 1111 HT P;  
**GNT** 11 HT, 111 HT, 1111 HT;  
**SL2** T-11GN, T-111GN, T-1111GN

## МОРОЗИЛЬНЫЕ:

**GN** 1/BT, 11/BT, 111/BT, 1111/BT,  
11/BT P, 111/BT P, 1111/BT P,  
1/TN W, 11/TN W, 111/TN W,  
1111/TN W, 1/BT W, 11/BT W,  
111/BT W, 1111/BT W;  
**SN** 1/BT, 11/BT, 111/BT, 1111/BT,  
11/BT P, 111/BT P, 1111/BT P,  
1/TN W, 11/TN W, 111/TN W,  
1111/TN W, 1/BT W, 11/BT W,  
111/BT W, 1111/BT W;  
**BN** 11/BT, 111/BT, 1111/BT;  
**GNE** 1/BT, 11/BT, 111/BT, 1111/BT;  
**SNE** 1/BT, 11/BT, 111/BT, 1111/BT;  
**SO** 10/6, 11/6, 12/6, 13/6, 14/6, 15/6,  
10/7, 11/7, 12/7, 13/7, 14/7, 15/7

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512) 99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852) 73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: <http://hicold.nt-rt.ru/> || эл. почта: [hdc@nt-rt.ru](mailto:hdc@nt-rt.ru)

# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

## | С боковым расположением агрегата



GN 1 / SN 1



GN 11 / SN 11 / BN 11



GNG 11 / SNG 11 / BNG 11



GN 13 / SN 13 / BN 13



GN 123 / SN 123 / BN 123 гранит



GN 1111 / SN 1111 / BN 1111

## С боковым расположением агрегата

### Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
<b>GN 1/TN</b>	900x700x850	150	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
<b>GN 11/TN</b>	1390x700x850	350	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
<b>GN 111/TN</b>	1835x700x850	505	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
<b>GN 1111/TN</b>	2280x700x850	660	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери
<b>SN 1/TN</b>	900x600x850	130	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
<b>SN 11/TN</b>	1390x600x850	300	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
<b>SN 111/TN</b>	1835x600x850	435	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
<b>SN 1111/TN</b>	2280x600x850	570	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери
<b>BN 11/TN</b>	1390x500x850	240	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
<b>BN 111/TN</b>	1835x500x850	350	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
<b>BN 1111/TN</b>	2280x500x850	455	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери

### Столы морозильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
<b>GN 1/BT</b>	900x700x850	150	-10...-18	255	до +32	1 распашная дверь
<b>GN 11/BT</b>	1390x700x850	350	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
<b>GN 111/BT</b>	1835x700x850	505	-10...-18	600	до +32	3 распашные двери
<b>GN 1111/BT</b>	2280x700x850	660	-10...-18	750	до +32	4 распашные двери
<b>SN 1/BT</b>	900x600x850	130	-10...-18	255	до +32	1 распашная дверь
<b>SN 11/BT</b>	1390x600x850	300	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
<b>SN 111/BT</b>	1835x600x850	435	-10...-18	600	до +32	3 распашные двери
<b>SN 1111/BT</b>	2280x600x850	570	-10...-18	750	до +32	4 распашные двери
<b>BN 11/BT</b>	1390x500x850	240	-10...-18	255	до +32	2 распашные двери
<b>BN 111/BT</b>	1835x500x850	350	-10...-18	460	до +32	3 распашные двери
<b>BN 1111/BT</b>	2280x500x850	455	-10...-18	480	до +32	4 распашные двери

# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

## Опции для холодильных столов

с боковым расположением агрегата

### Двери и ящики



Распашная  
глухая дверь



Выдвижная  
секция



Секция из двух  
выдвижных  
ящиков



Секция из трех  
выдвижных  
ящиков



Распашная  
стеклянная  
дверь

### Столешницы



Нержавеющая сталь с бортом  
Возможно усиленное исполнение




Нержавеющая сталь без борта  
Возможно усиленное исполнение




Гранит с бортом



Гранит без борта



Полипропилен с бортом



Полипропилен без борта

**Опции для холодильных столов**  
с боковым расположением агрегата

**Прочие опции**



Замки на двери и ящики



Нейтральная секция с  
рукомойником



Колеса



Стандартное исполнение



Исполнение со сплошной задней  
стенкой





# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

## | С нижним расположением агрегата



**GNE 1 / SNE 1 камень**



**GNE 1 / SNE 1 пропилен**



**GNE 2 / SNE 2**



**GNE 1 / SNE 1 BOX**



**GNE 11 / SNE 11**



**GNE 112 / SNE 112  
без борта**



**GNE 1111 / SNE 1111**

## С нижним расположением агрегата

### Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Особенности модели
<b>GNE 1/TN</b>	565x700x850	110	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
<b>GNE 11/TN</b>	1000x700x850	245	-2...+10	150	до +43	2 распашные двери
<b>GNE 111/TN</b>	1485x700x850	375	-2...+10	220	до +43	3 распашные двери
<b>GNE 1111/TN</b>	1970x700x850	500	-2...+10	460	до +43	4 распашные двери
<b>SNE 1/TN</b>	565x600x850	95	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
<b>SNE 11/TN</b>	1000x600x850	210	-2...+10	150	до +43	2 распашные двери
<b>SNE 111/TN</b>	1485x600x850	320	-2...+10	220	до +43	3 распашные двери
<b>SNE 1111/TN</b>	1970x600x850	430	-2...+10	460	до +43	4 распашные двери

### Столы морозильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Особенности модели
<b>GNE 1/BT</b>	565x700x850	110	-10...-18	240	до +32	1 распашная дверь
<b>GNE 11/BT</b>	1000x700x850	245	-10...-18	255	до +32	2 распашные двери
<b>GNE 111/BT</b>	1485x700x850	375	-10...-18	575	до +32	3 распашные двери
<b>GNE 1111/BT</b>	1970x700x850	500	-10...-18	660	до +32	4 распашные двери
<b>SNE 1/BT</b>	565x600x850	95	-10...-18	240	до +32	1 распашная дверь
<b>SNE 11/BT</b>	1000x600x850	210	-10...-18	255	до +32	2 распашные двери
<b>SNE 111/BT</b>	1485x600x850	320	-10...-18	575	до +32	3 распашные двери
<b>SNE 1111/BT</b>	1970x600x850	430	-10...-18	660	до +32	4 распашные двери



# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

## Опции для холодильных столов

с нижним расположением агрегата

### Двери и ящики



Распашная  
глухая дверь



Выдвижная  
секция



Секция из двух  
выдвижных  
ящиков

### Столешницы



Нержавеющая сталь с бортом  
Возможно усиленное исполнение




Нержавеющая сталь без борта  
Возможно усиленное исполнение




Гранит с бортом



Гранит без борта



Полипропилен с бортом



Полипропилен без борта

**Опции для холодильных столов**  
с нижним расположением агрегата

**Прочие опции**



Замки на двери и ящики



Стандартное исполнение



Исполнение со сплошной задней стенкой



# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

## I С корпусом из пластификата



GN 1 W / SN 1 W



GN 11 W / SN 11 W



GN 111 W / SN 111 W



GNE 1 W / SNE 1 W



GNE 11 W / SNE 11 W



GNE 111 W / SNE 111 W

## Столы холодильные/морозильные с боковым расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
<b>GN 1/TN W</b>	900x700x850	150	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
<b>GN11/TN W</b>	1390x700x850	350	-2...+10	255	до +43	2 распашные двери
<b>GN 111/TN W</b>	1835x700x850	505	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
<b>GN 1111/TN W</b>	2280x700x850	660	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери
<b>SN 1/TN W</b>	900x600x850	130	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
<b>SN 11/TN W</b>	1390x600x850	300	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
<b>SN 111/TN W</b>	1835x600x850	435	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
<b>SN 1111/TN W</b>	2280x600x850	570	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери
<b>GN 1/BT W</b>	900x700x850	150	-10...-18	255	до +32	1 распашная дверь
<b>GN 11/BT W</b>	1390x700x850	350	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
<b>GN 111/BT W</b>	1835x700x850	505	-10...-18	600	до +32	3 распашные двери
<b>GN 1111/BT W</b>	2280x700x850	660	-10...-18	750	до +32	4 распашные двери
<b>SN 1/BT W</b>	900x600x850	130	-10...-18	255	до +32	1 распашная дверь
<b>SN 11/BT W</b>	1390x600x850	300	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
<b>SN 111/BT W</b>	1835x600x850	435	-10...-18	600	до +32	3 распашные двери
<b>SN 1111/BT W</b>	2280x600x850	570	-10...-18	750	до +32	4 распашные двери

## Столы холодильные/морозильные с нижним расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
<b>GNE 1/TN W</b>	565x700x850	110	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
<b>GNE 11/TN W</b>	1000x700x850	245	-2...+10	150	до +43	2 распашные двери
<b>GNE 111/TN W</b>	1485x700x850	375	-2...+10	220	до +43	3 распашные двери
<b>GNE 1111/TN W</b>	1970x700x850	500	-2...+10	460	до +43	4 распашные двери
<b>SNE 1/TN W</b>	565x600x850	95	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
<b>SNE 11/TN W</b>	1000x600x850	210	-2...+10	150	до +43	2 распашные двери
<b>SNE 111/TN W</b>	1485x600x850	320	-2...+10	220	до +43	3 распашные двери
<b>SNE 1111/TN W</b>	1970x600x850	430	-2...+10	460	до +43	4 распашные двери
<b>GNE 1/BT W</b>	565x700x850	110	-10...-18	240	до +32	1 распашная дверь
<b>GNE 11/BT W</b>	1000x700x850	245	-10...-18	255	до +32	2 распашные двери
<b>GNE 111/BT W</b>	1485x700x850	375	-10...-18	575	до +32	3 распашные двери
<b>GNE 1111/BT W</b>	1970x700x850	500	-10...-18	660	до +32	4 распашные двери
<b>SNE 1/BT W</b>	565x600x850	95	-10...-18	240	до +32	1 распашная дверь
<b>SNE 11/BT W</b>	1000x600x850	210	-10...-18	255	до +32	2 распашные двери
<b>SNE 111/BT W</b>	1485x600x850	320	-10...-18	575	до +32	3 распашные двери
<b>SNE 1111/BT W</b>	1970x600x850	430	-10...-18	660	до +32	4 распашные двери

# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

## Под централизованное хладоснабжение



GN 11 P / SN 11 P



GN 111 P / SN 111 P



GN 1111 P / SN 1111 P



GNG 11 P / SNG 11 P



GNG 111 P / SNG 111 P



GNG 1111 P / SNG 1111 P



## Под централизованное хладоснабжение

### Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
<b>GN 11/TN P</b>	1055x700x850	350	-2...+10	19	до +43	2 распашные двери
<b>GN 111/TN P</b>	1500x700x850	505	-2...+10	19	до +43	3 распашные двери
<b>GN 1111/TN P</b>	1945x700x850	660	-2...+10	38	до +43	4 распашные двери
<b>SN 11/TN P</b>	1055x600x850	300	-2...+10	19	до +43	2 распашные двери
<b>SN 111/TN P</b>	1500x600x850	435	-2...+10	19	до +43	3 распашные двери
<b>SN 1111/TN P</b>	1945x600x850	570	-2...+10	38	до +43	4 распашные двери

### Столы морозильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
<b>GN 11/BT P</b>	1055x700x850	350	-10...-18	60	до +43	2 распашные двери
<b>GN 111/BT P</b>	1500x700x850	505	-10...-18	80	до +43	3 распашные двери
<b>GN 1111/BT P</b>	1945x700x850	660	-10...-18	120	до +43	4 распашные двери
<b>SN 11/BT P</b>	1055x600x850	300	-10...-18	60	до +43	2 распашные двери
<b>SN 111/BT P</b>	1500x600x850	435	-10...-18	80	до +43	3 распашные двери
<b>SN 1111/BT P</b>	1945x600x850	570	-10...-18	120	до +43	4 распашные двери

### Столы холодильные со стеклянными дверями

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
<b>GNG 11 HT P</b>	1055x700x850	350	+2...+10	35	до +37	2 распашные двери, подсветка
<b>GNG 111 HT P</b>	1500x700x850	505	+2...+10	50	до +37	3 распашные двери, подсветка
<b>GNG 1111 HT P</b>	1945x700x850	660	+2...+10	85	до +37	4 распашные двери, подсветка
<b>SNG 11 HT P</b>	1055x600x850	300	+2...+10	35	до +37	2 распашные двери, подсветка
<b>SNG 111 HT P</b>	1500x600x850	435	+2...+10	50	до +37	3 распашные двери, подсветка
<b>SNG 1111 HT P</b>	1945x600x850	570	+2...+10	85	до +37	4 распашные двери, подсветка

# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

## | Сквозные



**GNT 11**



**GNT 111**



**GNG T 1111**



**SL2 T 11**



**SL2 T 111**



**SL2 T 1111**

## Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
<b>GNT 11 HT</b>	1390x700x850	300	+2...+10	220	до +32	4 распашные двери
<b>GNT 111 HT</b>	1835x700x850	435	+2...+10	460	до +32	6 распашных дверей
<b>GNT 1111 HT</b>	2280x700x850	570	+2...+10	480	до +32	8 распашных дверей
<b>SL2 T-11GN</b>	1390x700x850	300	+2...+10	220	до +32	4 распашные двери
<b>SL2 T-111GN</b>	1835x700x850	435	+2...+10	460	до +32	6 распашных дверей
<b>SL2 T-1111GN</b>	2280x700x850	570	+2...+10	480	до +32	8 распашных дверей

## | С охлаждаемой поверхностью



### Столы с охлаждаемой поверхностью

Модель	Габариты, мм	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C
<b>SO-10/6</b>	1000x600x850	+2...+7	150	до +32
<b>SO-11/6</b>	1100x600x850	+2...+7	150	до +32
<b>SO-12/6</b>	1200x600x850	+2...+7	150	до +32
<b>SO-13/6</b>	1300x600x850	+2...+7	150	до +32
<b>SO-14/6</b>	1400x600x850	+2...+7	150	до +32
<b>SO-15/6</b>	1500x600x850	+2...+7	150	до +32
<b>SO-10/7</b>	1000x700x850	+2...+7	150	до +32
<b>SO-11/7</b>	1100x700x850	+2...+7	150	до +32
<b>SO-12/7</b>	1200x700x850	+2...+7	150	до +32
<b>SO-13/7</b>	1300x700x850	+2...+7	150	до +32
<b>SO-14/7</b>	1400x700x850	+2...+7	150	до +32
<b>SO-15/7</b>	1500x700x850	+2...+7	150	до +32



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GNE 12/TN</b>	1000	700	850	245	-2...+10
<b>GNE 12/BT</b>	1000	700	850	245	-10...-18
<b>SNE 12/TN</b>	1000	600	850	210	-2...+10
<b>SNE 12/BT</b>	1000	600	850	210	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 12/TN</b>	1390	700	850	350	-2...+10
<b>GN 12/BT</b>	1390	700	850	350	-10...-18
<b>SN 12/TN</b>	1390	600	850	300	-2...+10
<b>SN 12/BT</b>	1390	600	850	300	-10...-18
<b>BN 12/TN</b>	1390	500	850	240	-2...+10
<b>BN 12/BT</b>	1390	500	850	240	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 12 BR2 TN</b>	1505	700	850	405	-2...+10
<b>GN 12 BR2 BT</b>	1505	700	850	405	-10...-18
<b>SN 12 BR2 TN</b>	1505	600	850	350	-2...+10
<b>SN 12 BR2 BT</b>	1505	600	850	350	-10...-18
<b>BN 12 BR2 TN</b>	1390	500	850	280	-2...+10
<b>BN 12 BR2 BT</b>	1390	500	850	280	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 13/TN</b>	1390	700	850	350	-2...+10
<b>GN 13/BT</b>	1390	700	850	350	-10...-18
<b>SN 13/TN</b>	1390	600	850	300	-2...+10
<b>SN 13/BT</b>	1390	600	850	300	-10...-18
<b>BN 13/TN</b>	1390	500	850	240	-2...+10
<b>BN 13/BT</b>	1390	500	850	240	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 13 BR2 TN</b>	1505	700	850	405	-2...+10
<b>GN 13 BR2 BT</b>	1505	700	850	405	-10...-18
<b>SN 13 BR2 TN</b>	1505	600	850	350	-2...+10
<b>SN 13 BR2 BT</b>	1505	600	850	350	-10...-18
<b>BN 13 BR2 TN</b>	1390	500	850	280	-2...+10
<b>BN 13 BR2 BT</b>	1390	500	850	280	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GNE 22/TN</b>	1000	700	850	245	-2...+10
<b>GNE 22/BT</b>	1000	700	850	245	-10...-18
<b>SNE 22/TN</b>	1000	600	850	210	-2...+10
<b>SNE 22/BT</b>	1000	600	850	210	-10...-18





	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 22/TN</b>	1390	700	850	350	-2...+10
<b>GN 22/BT</b>	1390	700	850	350	-10...-18
<b>SN 22/TN</b>	1390	600	850	300	-2...+10
<b>SN 22/BT</b>	1390	600	850	300	-10...-18
<b>BN 22/TN</b>	1390	500	850	240	-2...+10
<b>BN 22/BT</b>	1390	500	850	240	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 22 BR2 TN</b>	1505	700	850	405	-2...+10
<b>GN 22 BR2 BT</b>	1505	700	850	405	-10...-18
<b>SN 22 BR2 TN</b>	1505	600	850	350	-2...+10
<b>SN 22 BR2 BT</b>	1505	600	850	350	-10...-18
<b>BN 22 BR2 TN</b>	1390	500	850	280	-2...+10
<b>BN 22 BR2 BT</b>	1390	500	850	280	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 33/TN</b>	1390	700	850	350	-2...+10
<b>GN 33/BT</b>	1390	700	850	350	-10...-18
<b>SN 33/TN</b>	1390	600	850	300	-2...+10
<b>SN 33/BT</b>	1390	600	850	300	-10...-18
<b>BN 33/TN</b>	1390	500	850	240	-2...+10
<b>BN 33/BT</b>	1390	500	850	240	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 33 BR2 TN</b>	1505	700	850	405	-2...+10
<b>GN 33 BR2 BT</b>	1505	700	850	405	-10...-18
<b>SN 33 BR2 TN</b>	1505	600	850	350	-2...+10
<b>SN 33 BR2 BT</b>	1505	600	850	350	-10...-18
<b>BN 33 BR2 TN</b>	1390	500	850	280	-2...+10
<b>BN 33 BR2 BT</b>	1390	500	850	280	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GNE 11/TN BOX</b>	1000	700	850	245	-2...+10
<b>GNE 11/BT BOX</b>	1000	700	850	245	-10...-18
<b>SNE 11/TN BOX</b>	1000	600	850	210	-2...+10
<b>SNE 11/BT BOX</b>	1000	600	850	210	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GNE 112/TN</b>	1485	700	850	375	-2...+10
<b>GNE 112/BT</b>	1485	700	850	375	-10...-18
<b>SNE 112/TN</b>	1485	600	850	320	-2...+10
<b>SNE 112/BT</b>	1485	600	850	320	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 112/TN</b>	1835	700	850	505	-2...+10
<b>GN 112/BT</b>	1835	700	850	505	-10...-18
<b>SN 112/TN</b>	1835	600	850	435	-2...+10
<b>SN 112/BT</b>	1835	600	850	435	-10...-18

	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>BN 112/TN</b>	1835	500	850	350	-2...+10
<b>BN 112/BT</b>	1835	500	850	350	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 112 BR2 TN</b>	1950	700	850	590	-2...+10
<b>GN 112 BR2 BT</b>	1950	700	850	590	-10...-18
<b>SN 112 BR2 TN</b>	1950	600	850	510	-2...+10
<b>SN 112 BR2 BT</b>	1950	600	850	510	-10...-18
<b>BN 112 BR2 BT</b>	1835	500	850	405	-10...-18
<b>BN 112 BR2 TN</b>	1835	500	850	405	-2...+10



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 113/TN</b>	1835	700	850	505	-2...+10
<b>GN 113/BT</b>	1835	700	850	505	-10...-18
<b>SN 113/TN</b>	1835	600	850	435	-2...+10
<b>SN 113/BT</b>	1835	600	850	435	-10...-18
<b>BN 113/TN</b>	1835	500	850	350	-2...+10
<b>BN 113/BT</b>	1835	500	850	350	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 113 BR2 TN</b>	1950	700	850	590	-2...+10
<b>GN 113 BR2 BT</b>	1950	700	850	590	-10...-18
<b>SN 113 BR2 TN</b>	1950	600	850	510	-2...+10
<b>SN 113 BR2 BT</b>	1950	600	850	510	-10...-18
<b>BN 113 BR2 TN</b>	1835	500	850	405	-2...+10
<b>BN 113 BR2 BT</b>	1835	500	850	405	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GNE 122/TN</b>	1485	700	850	375	-2...+10
<b>GNE 122/BT</b>	1485	700	850	375	-10...-18
<b>SNE 122/TN</b>	1485	600	850	320	-2...+10
<b>SNE 122/BT</b>	1485	600	850	320	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 122/TN</b>	1835	700	850	505	-2...+10
<b>GN 122/BT</b>	1835	700	850	505	-10...-18
<b>SN 122/TN</b>	1835	600	850	435	-2...+10
<b>SN 122/BT</b>	1835	600	850	435	-10...-18
<b>BN 122/TN</b>	1835	500	850	350	-2...+10
<b>BN 122/BT</b>	1835	500	850	350	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 122 BR2 TN</b>	1950	700	850	590	-2...+10
<b>GN 122 BR2 BT</b>	1950	700	850	590	-10...-18
<b>SN 122 BR2 TN</b>	1950	600	850	510	-2...+10
<b>SN 122 BR2 BT</b>	1950	600	850	510	-10...-18
<b>BN 122 BR2 TN</b>	1835	500	850	405	-2...+10
<b>BN 122 BR2 BT</b>	1835	500	850	405	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 133/TN</b>	1835	700	850	505	-2...+10
<b>GN 133/BT</b>	1835	700	850	505	-10...-18
<b>SN 133/TN</b>	1835	600	850	435	-2...+10
<b>SN 133/BT</b>	1835	600	850	435	-10...-18

	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>BN 133/TN</b>	1835	500	850	350	-2...+10
<b>BN 133/BT</b>	1835	500	850	350	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 133 BR2 TN</b>	1950	700	850	590	-2...+10
<b>GN 133 BR2 BT</b>	1950	700	850	590	-10...-18
<b>SN 133 BR2 TN</b>	1950	600	850	510	-2...+10
<b>SN 133 BR2 BT</b>	1950	600	850	510	-10...-18
<b>BN 133 BR2 TN</b>	1835	500	850	405	-2...+10
<b>BN 133 BR2 BT</b>	1835	500	850	405	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GNE 111/TN BOX</b>	1485	700	850	375	-2...+10
<b>GNE 111/BT BOX</b>	1485	700	850	375	-10...-18
<b>SNE 111/TN BOX</b>	1485	600	850	320	-2...+10
<b>SNE 111/BT BOX</b>	1485	600	850	320	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GNE 1112/TN</b>	1970	700	850	505	-2...+10
<b>GNE 1112/BT</b>	1970	700	850	505	-10...-18
<b>SNE 1112/TN</b>	1970	600	850	430	-2...+10
<b>SNE 1112/BT</b>	1970	600	850	430	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 1112/TN</b>	2280	700	850	660	-2...+10
<b>GN 1112/BT</b>	2280	700	850	660	-10...-18
<b>SN 1112/TN</b>	2280	600	850	570	-2...+10



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>SN 1112/BT</b>	2280	600	850	570	-10...-18
<b>BN 1112/TN</b>	2280	500	850	460	-2...+10
<b>BN 1112/BT</b>	2280	500	850	460	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 1112 BR2 TN</b>	2395	700	850	775	-2...+10
<b>GN 1112 BR2 BT</b>	2395	700	850	775	-10...-18
<b>SN 1112 BR2 TN</b>	2395	600	850	665	-2...+10
<b>SN 1112 BR2 BT</b>	2395	600	850	665	-10...-18
<b>BN 1112 BR2 TN</b>	2280	500	850	530	-2...+10
<b>BN 1112 BR2 BT</b>	2280	500	850	530	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 1113/TN</b>	2280	700	850	660	-2...+10
<b>GN 1113/BT</b>	2280	700	850	660	-10...-18
<b>SN 1113/TN</b>	2280	600	850	570	-2...+10
<b>SN 1113/BT</b>	2280	600	850	570	-10...-18
<b>BN 1113/TN</b>	2280	500	850	460	-2...+10
<b>BN 1113/BT</b>	2280	500	850	460	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 1113 BR2 TN</b>	2395	700	850	775	-2...+10
<b>GN 1113 BR2 BT</b>	2395	700	850	775	-10...-18
<b>SN 1113 BR2 TN</b>	2395	600	850	665	-2...+10
<b>SN 1113 BR2 BT</b>	2395	600	850	665	-10...-18
<b>BN 1113 BR2 TN</b>	2280	500	850	530	-2...+10
<b>BN 1113 BR2 BT</b>	2280	500	850	530	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GNE 1122/TN</b>	1970	700	850	505	-2...+10
<b>GNE 1122/BT</b>	1970	700	850	505	-10...-18
<b>SNE 1122/TN</b>	1970	600	850	430	-2...+10
<b>SNE 1122/BT</b>	1970	600	850	430	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 1122/TN</b>	2280	700	850	660	-2...+10
<b>GN 1122/BT</b>	2280	700	850	660	-10...-18
<b>SN 1122/TN</b>	2280	600	850	570	-2...+10
<b>SN 1122/BT</b>	2280	600	850	570	-10...-18
<b>BN 1122/TN</b>	2280	500	850	460	-2...+10
<b>BN 1122/BT</b>	2280	500	850	460	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 1122 BR2 TN</b>	2395	700	850	775	-2...+10
<b>GN 1122 BR2 BT</b>	2395	700	850	775	-10...-18
<b>SN 1122 BR2 TN</b>	2395	600	850	665	-2...+10
<b>SN 1122 BR2 BT</b>	2395	600	850	665	-10...-18
<b>BN 1122 BR2 TN</b>	2280	500	850	530	-2...+10
<b>BN 1122 BR2 BT</b>	2280	500	850	530	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 1133/TN</b>	2280	700	850	660	-2...+10
<b>GN 1133/BT</b>	2280	700	850	660	-10...-18
<b>SN 1133/TN</b>	2280	600	850	570	-2...+10
<b>SN 1133/BT</b>	2280	600	850	570	-10...-18
<b>BN 1133/TN</b>	2280	500	850	460	-2...+10

	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>BN 1133/BT</b>	2280	500	850	460	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 1133 BR2 TN</b>	2395	700	850	775	-2...+10
<b>GN 1133 BR2 BT</b>	2395	700	850	775	-10...-18
<b>SN 1133 BR2 TN</b>	2395	600	850	665	-2...+10
<b>SN 1133 BR2 BT</b>	2395	600	850	665	-10...-18
<b>BN 1133 BR2 BT</b>	2280	500	850	530	-10...-18
<b>BN 1133 BR2 TN</b>	2280	500	850	530	-2...+10



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GNE 1111/TN BOX</b>	1970	700	850	505	-2...+10
<b>GNE 1111/BT BOX</b>	1970	700	850	505	-10...-18
<b>SNE 1111/TN BOX</b>	1970	600	850	430	-2...+10
<b>SNE 1111/BT BOX</b>	1970	600	850	430	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 11112 BR2 TN</b>	2840	700	850	960	-2...+10
<b>GN 11112 BR2 BT</b>	2840	700	850	960	-10...-18
<b>SN 11112 BR2 TN</b>	2840	600	850	825	-2...+10
<b>SN 11112 BR2 BT</b>	2840	600	850	825	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 11113 BR2 TN</b>	2840	700	850	960	-2...+10
<b>GN 11113 BR2 BT</b>	2840	700	850	960	-10...-18
<b>SN 11113 BR2 TN</b>	2840	600	850	825	-2...+10
<b>SN 11113 BR2 BT</b>	2840	600	850	825	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 11122 BR2 TN</b>	2840	700	850	960	-2...+10
<b>GN 11122 BR2 BT</b>	2840	700	850	960	-10...-18
<b>SN 11122 BR2 TN</b>	2840	600	850	825	-2...+10
<b>SN 11122 BR2 BT</b>	2840	600	850	825	-10...-18



	Длина	Глубина	Высота	Объём	Температура
<b>GN 11133 BR2 TN</b>	2840	700	850	960	-2...+10
<b>GN 11133 BR2 BT</b>	2840	700	850	960	-10...-18
<b>SN 11133 BR2 TN</b>	2840	600	850	825	-2...+10
<b>SN 11133 BR2 BT</b>	2840	600	850	825	-10...-18



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512) 99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852) 73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: <http://hicold.nt-rt.ru/> || эл. почта: [hdc@nt-rt.ru](mailto:hdc@nt-rt.ru)